

お客様
保管用

取扱説明書

HU-0674C 1/3

T-2505070-HU

HU-0674C コスタ リクライニングチェアー



この度は、当社の製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本製品の組立方法と使用方法および注意事項について記載しています。

素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本製品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使い
いただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した組み立て、使用による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

下記のような行為は破損や事故の原因になります。危険ですから十分にご注意ください。

- 組立手順に従い、すべてのボルトを確実に締めてください。ボルトが緩んだまま使用すると危険です。
- 重い物等を置いて、1カ所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
- 座面の上に立つ、座面以外の所に座るなど、目的以外の使用はしないでください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
- 加熱した鍋・湯沸かし等を直接置かないでください。
- 背もたれの上に座ったり、立ったりしないでください。
- 開閉の際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。
- すきまに手や指を入れないでください。
- 床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
- 高い所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。商品の変形や火災の原因になります。
- 強い振動・衝撃のある所で使用しないでください。
- 定期的に強度を確認しながらご使用ください。
- 天然木は風化してささくれ等ができる場合がありますので、ご注意ください。


⚠
ご注意

HU-0674C


コスタ リクライニングチェアー

1 部品の確認


部品の種類と数をお確かめください。



A. 脚a : 1個



B. 脚b : 1個



C. シート : 1個



D. 六角穴付ボルト : 2個



E. ワッシャー : 2個



F. 六角レンチ : 1個

2 組立方法

※組み立ては平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てるとキズつきません。

1 脚を組み立てます

脚a (A) と脚b (B) の交差部分を、六角穴付ボルト (D) とワッシャー (E) で2カ所固定します。
(図①)

図① A. 脚a

B. 脚b


E. ワッシャー

D. 六角穴付ボルト

2 シートを取り付けます

①で組み立てた脚a (A) と脚b (B) にシート (C) をマジックテープで固定すると完成です (図②)。

C.シートを横板に巻いて
ファスナーで止めます。




マジック止め

図②

C. シート

C.シートを横板に巻いて
ファスナーで止めます。




3 使用方法

1 開閉について

ご使用になる時は、座板が止まる場所までしっかりと下げてご使用ください。折りたたむ際は、座板を上引き上げます。

ご注意

開閉時、手や指などを挟まないように、ご注意ください。




3 使用方法

2 リクライニングを調整します

ストッパーを3段階のストッパー溝のお好みの位置にはめてください。

3 ご使用になる前に

ストッパーがストッパー溝と噛み合っていることを確認してください。また、シートがきちんと取り付けられているかどうかを確認してください。



4 ご理解ください

- 同じ材質の木部材でも、成長の場所や過程の違いで少しずつ変化が起るため、仕上がり後の色調や、色の濃さに違いが生じます。
- 製造は十分に乾燥させた材料を使用していますが、木目の入り方や、湿気、紫外線などによる経年変化により、曲がり、反り、割れが生じることがあります。
- 紫外線の影響により、使用中に変色する場合があります。(木部は、ご使用条件にもよりますが、数カ月で変化します。これは天然素材の特性であり、品質の低下ではありません)
- 雨や紫外線の当たらない場所で使用された場合、チークの油脂分が商品の表面に現れる場合があります。(材質の特性ですので使用に差し支えはありません)
- 手作りのため、商品により色・形状等に若干の違いがあります。

長く使用してほしいチーク製品 経年変化もおおらかな魅力として…

使うほどに色がさわやかなグレー（銀灰色）に変わっていくチーク材の製品。時間の経過とともに、ナチュラルな木の質感と美しい風合いが、あなたの庭の歴史とともに味わいを深め、なじんでいくことでしょう。タカショーのチーク製品は、熱帯雨林を守り、地球環境を考えて計画植林された森林の木材を使用しています。

このチーク製品は、オイルステイン処理（撥水処理）をしておりません。チークは水に強く、昔から船舶や建築に使われていた素材です。腐食やひずみに強く、油分を多く含んでいるので、雨風にも強く、耐候性に優れているためです。天然木を手作りしておりますので、製品ごとに色・木目・形状等に若干の違いがあります。

5 定期点検・お手入れ時のご注意

A. 汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布で拭きしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

B. メンテナンスについて

- 安全のため、定期的にボルトにゆるみがないか確認してご使用ください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。

6 廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等に
したがって正しく処分してください。

7 仕様

家庭用品品質表示法に基づく表示 表示者/株式会社タカショー

品 番	材 質	外形寸法(mm)	重量(kg)
HU-0674C	構造部材：天然木 (チーク)	リクライニング最小時 約W560×D910×H865	約6.0
	張 材：テキシレン (ポリエステル+PVC)	座面高：約H385 リクライニング最大時 約W560×D1060×H675 座面高：約H250	

◆部品の形状・仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。
ご了承ください。

MADE IN CHINA

株式会社タカショー

本社 〒642-0024 和歌山県海南市阪井489
TEL. 073-487-0165 (代) FAX. 073-487-2313 (代)

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00 (祝日は除く)